-般仕様

赤外線波長: 850 nm **変調方式**:周波数変調

搬送波周波数: 右チャンネル 2.8 MHz 左チャンネル 2.3 MHz

受信距離:約7 m(正面軸上)

ひずみ率:2 %以下(1 kHz、サラウンドモードOFF時)

添付物・付属品

保証書 · ·															1
取扱説明書															1
サービス窓口	窜	内													1
専用ACアダ	プク	マー													1
(J47669-001)														
変換コード															1
(φ3.5 mmステ	レオ	-2-	ジャ	ァツ	ク	-t	ニン	プ	5:	ΰ×	(2)				
専用ニッケル	水	素充	軍	池	(J.	47	67	70-	00	1)					1

質量: 165 g(ACアダプター別) <u>ヘッド</u>ホン部(HP-W80H)

型式:オープンエアーダイナミック型 使用ユニット: 口径30 mm 電源:専用ニッケル水素充電池 (1.2 V/700 mAh)

赤外線トランスミッター部(HP-W120T)

外形寸法:幅15.8 cm×奥行9.7 cm×高さ4.6 cm

サラウンドモード: OFF/TruBass/WOW 電源: DC9 V(専用ACアダプター使用) 音声入力コード: コード長1.5 m、φ3.5 mm 24金メッキ ステレオミニブラグ付

または、単四形乾電池×1 電池持続時間:

付属ニッケル水素充電池:約30時間(約24時間充電時) アルカリ乾電池:約50時間 (使用条件によって変わります。)

質量:105 g(付属ニッケル水素充電池含む)

※本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス

主な仕様

●保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

●保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。 その他詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

当社は、このコードレスサラウンドヘッドホンシステムの 補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要

●修理を依頼されるときは

「故障かな?…」の各項目をよくお読みのうえ、再度お調べください。それでも具合の悪いときは、お買い上げ販売店 に次のことをお知らせください。

- **■**ビクターコードレスサラウンドヘッドホンシステム HP-W120
- ■お名前とおところ■電話番号 ■故障症状 (詳しく)
- なお修理のご用命の際は必ず本システム全体をご持参ください。

●アフターサービスについてご不明な点は ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについてご不明な 点は、お買い上げの販売店、または別紙サービス窓口案内を ご覧のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

00 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は (045)450-2275〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2005 Victor Company of Japan, Limited

LNT0051-001A

Victor Victor

取扱説明書

コードレスサラウンドヘッドホンシステム **製HP-W120**



お買い上げありがとうございます。



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機の製造番号が正しく記 されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているか、 お確かめください。

主な特長

- ●音楽・映画・ゲーム等を迫力の重低音&立体サウンドで楽しめる*「WOW」回路搭載 "サラウンド効果を自在に変えられるサラウンドレベルコントロール付"
- ●重さわずか105 gの小型軽量ボディで快適に長時間リスニング
- ●トランスミッターにヘッドホンを載せるだけの簡単オンスタンド充電
- ●付属の専用ニッケル水素充電池の他、単四形乾電池(別売)でも使用可能
- ●高磁力ネオジウムマグネットとCCAWボイスコイル採用のドライバーユニット ●受信エリアを外れた時にノイズをカットするオートミューティング機能
- **※「WOW」とは**

米国 SRS Labs, Inc. が開発した音質改善技術です。

詳しくはこの取扱説明書の中面をご覧ください。

安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

■■ 絵表示について ■

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性、または物的損害が想定される内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号







/!\ 警告

■万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない。

- 煙が出ている、異臭がする ・内部に水や物が入ったとき
- ・落下などにより破損したとき
- ・電源コード(ACアダプター)が傷んだとき
- このような異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。すぐに電源を「切」にし、 必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼 してください。お客様による修理は危険ですから絶対 におやめください。







故障、火災・感電の原因になります。




■ニッケル水素充電池と本機の取り扱いについて 充電するときは必ずこの機器(ヘッドホン トランスミッター)を使用する。この機器で、 付属の充電池以外を充電しない。





充電式電池について





■付属の充電式電池にはリサイクル可能なニッケル水素充電池を使用 していますので、ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源を守るため に廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 (付属充電池の金属部分にテープを貼り、絶縁をしてお持ちください。)

\ 注意


■電源プラグ(ACアダプター)を抜くときは電源コード を引っ張らない。

コードに傷がつき、火災・感電の原因となります。 必ず電源プラグ(ACアダプター本体)を持って抜いて ください。



用ください。それ以外のものを使用する と、故障、火災・感電の原因となります。

· A C アダプターを布や布団でおおったり、 包んだりしないでください。熱がこもり、 ケースが変形し、火災の原因となることが あります。風通しのよい状態でご使用くだ さい。




■ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと 聴力に悪い影響を与えることがあります。






使用上のご注意

- ■直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置 すると、変形・変質をまねくため、ご注意ください。
- ■汚れがひどい場合は、中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベン ジンなどは、絶対に使わないでください。
- ■イヤーパットは通常の使用や保存状態でも、経年変化で自然劣化する場合が あります。劣化時は早めにイヤーパットの交換修理をお勧めいたします。
- ■標準ジャック(φ6.3 mm)のヘッドホン端子付AV機器に接続する場合は、






はじめてお使いになる場合は 本機は充電式のヘッドホンです。お買い上げ時には十分に充電されていません。 お使いになる前に「全の分か水素が電池の介電」の項目を参照し必ず充電を行なってください。



・ACアダプターを接続し、家庭用AC100Vコンセントに差し込みます。 (ヘッドホンと再生機器の**音量は最小**にしておきます。)

トランスミッターの設置場所

ランスミッターからの赤外線が届く範囲は下図の通りです 範囲内でヘッドホンが使用できるように、トランスミッターを 設置してください。



ご注意

- ◇壁や不透明なガラスなどの障害物は赤外線を通しません。 必ずトランスミッターが直接見える位置でお使いください。 また、ご使用になる部屋の条件によっては、使用できる範囲 が変わることがあります。
- ◇トランスミッターは水平な場所に設置してください。また、 放熱孔をふさがないようにしてください。
- ◇赤外線発光部の明るさにムラがある場合がありますが、赤外 線の届く範囲などの性能には問題ありません。

オートミューティング機能について -


赤外線がうまく受光されないと、オートミューティング回路の働きにより、 耳ざわりな雑音とともに自動的に音が消えます。

このような場合には、トランスミッターに近づき、赤外線が届く範囲内 でご使用ください。

ることがあります。

そのときはヘッドホン端子に接続して

接続する機器のヘッドホン端子に接続します。



HP-W120や接続する機器の破壊などを防ぐため、ヘッド ホンプラグやビンプラグを抜き差しする時は接続する機器の 音量を最小にしてください。

プラズマディスプレイとの同時使用はできません。 (プラズマディスプレイより発生するノイズ妨害を受ける 場合があります。)

③使い終わったら

ヘッドホンを外し、電源 スイッチを切ります。

トランスミッターは約 2~3分間音声信号が 入らないと、自動的に 電源が切れます。

使い終わったら、ヘッ ドホンの充電をしてく ださい。

長時間、このヘッド ホンシステムをお使 いにならない時は、 ACアダプターを コンセントから抜い てください。

、ッドホンの電源スイッチを切り、スライダーを一番短い状態にして、下図のようにヘッドホンの向きを 合わせてトランスミッターの上に置きます。

この時充電ランプが点灯するように両手でしっかりと置いて、充電してください。

ヘッドホンを充電中にトランスミッターの充電ランプの明るさが変化する場合 がありますが、これは本機の性能であり故障ではありません。



充電時のご注意

- 市販の充電池は本機では充電でき ません。充電の際は必ず付属のニッ ケル水素充電池をお使いください。
- ・本機の充電は少しずつ行われます。 充電のしすぎによって故障するこ とはありません。
- 十分に充電しても使える時間が 短い時は、1~2回使いきってから 充電してお使いください。使用時間 が回復します。
- ・上記の充放電を行なっても使える 時間が通常の半分以下になった 時は、充電池の寿命です。専用充電 池の交換の際は、別紙のビクター サービス窓口案内をご覧のうえ、 お近くのビクターサービス窓口に ご相談ください。

ますのでご注意ください。

2.ヘッドホン(右側)の電源スイッチを 入れます。(ランプ点灯)

3.接続した機器を再生します。

音声信号が入力されると自動的にトランスミッターの電源がONになります。 曲の始まりが静かな音楽を再生した場合、トランスミッターの電源が曲の 始まりからONにならない場合があります。このような場合には、あらかじめ 音量の大きな音楽を再生してトランスミッターの電源をONにしてからご使用 ください。

4.接続した機器の音量とヘッドホンの音量を調節します。


接続した機器の音量をなるべく上げて、 音がひずまない範囲で大きくします。 そのうえで、ヘッドホンの音量を少し 下げた位置でご使用になりますと、より 良い音質で楽しむことができます。 (ヘッドホン端子接続時)



(右側)

5.サラウンドモードを選びます。

トランスミッター のサラウンドモー ド切換スイッチ を、お好みの位置 に切換えてお楽し みください。



サラウンドモード切換スイッチ :通常モード

TruBass:低音を重視した音場の設定

: 立体感のある音場の設定

サラウンドレベルボリューム WOWモードの時のみに効果が あります。

音の広がり感を調整します。

コードレスヘッドホンは製品の特性上わずかなノイズが発生します。 静かな曲の時、または曲間などでノイズが聞こえることがありますが、本機 の性能であり故障ではありません。

------ 電池の入れかた ------

1.ヘッドホン(左側)の電池 カバーを開けます。



●音が出ないとき。●音がひずんでいるとき。

電源ランプがつかないとき。

押しながら

、ッドホンの受信距離が短くなったとき。 ・

充電済みのニッケル水素充電池か 新しい乾電池と交換してください。

外にスライド させる 無理な力を加えると、 バッテリーカバー破損 の原因となります。



2. 付属のニッケル水素充電池または単四形乾 電池の極性を間違えないように入れます。

> 取り付けのしかたに よっては、電池カバー 一端子部にイヤー パットが引っかかり、 ありますのでご注意く

ニッケル水素充電池 または乾電池使用上のご注意

電池の⊕と⊝の向きを表示通り入れてください。 電池に表示されている注意事項もあわせてお読み

故障かな?・・・

おかしいな?故障かな?と思ったら修理に出す前に次のことをお確かめください。

充電をする、または新しい乾電池と交換する。 音がでない トランスミッターの接続を確認する。 ヘッドホンに付属のニッケル水素充電池または市販の 乾電池をしっかり入れる。 ヘッドホンの電源スイッチを入れる。 接続した機器の電源を入れ、再生を始める。 接続した機器の音量を確認する。 ヘッドホンをしっかりと装着する。 ヘッドホンのボリュームを適度な音量に調節する。 赤外線の届く範囲でヘッドホンを使用する。 音がひずむ 充電をする、または新しい乾電池と交換する。 接続した機器の音量を確認する。 ヘッドホンのボリュームを下げる。 雑音が多い 充電をする、または新しい乾電池と交換する。 トランスミッターとヘッドホン間の障害物を取り除く。 接続した機器の音量を確認する。 充電できない 充電ランプが点灯するように、しっかりとヘッドホンを トランスミッターの上に置く。 ACアダプターの接続を確認する。

赤外線コードレスシステムについて

マークは当社の赤外線コードレスシステムマークです。

赤外線利用の光伝送システムは、その固有の特性からご使 用の際には、下記事項を参考にしていただき、最適なリス ニング環境のもとで、充分にお楽しみください。

●太陽光に含まれる赤外線:

太陽光には、紫外線から赤外線を含め幅広い波長の光が 含まれています。本システム利用の赤外線もこの中に 含まれており太陽光による影響を受けやすいので、屋外、 窓ぎわ、サンルーム等、直射日光の当たる場所でのご使用 は避けてください。

●光の直進性:

光は障害物によって遮断されますので、必ずトランスミッ ターを直接見通せる位置でご使用ください。

●光の反射:

室内でも、採光が良く、壁・家具等が白色系統の場合、光 の反射が生じ、雑音の原因になります。このような場合、 トランスミッターとの距離を近づけ影響を受けないような 状態でご使用ください。

●光の減衰:

光は光源から離れるに従い弱まります。本システムは、 トランスミッターとヘッドホンの距離を中央で約7m以内として、最適なリスニングポジションでご使用ください。

サラウンドについて

HP-W120は米国 **SRS Labs, Inc.** が開発したサラウンド技術 「WOW」を使用しています。

$\bigcirc < TruBass > \mp - \vdash$

•••••••

パイプオルガンの低音再生技術を電気的に応用し、イコライ ザーを使用せずに無理なく重低音を再生することができ、 ヘッドホンの使用ユニット口径以上の低音がお楽しみいただ

2<WOW> = - ド

SRS (ステレオ信号を自然な立体音場にする技術) とFOCUS (音像を縦方向に移動させるとともに楽器や声の輪郭を明確に

する技術)に上記技術TruBassを最適に融合させた技術です。 **WOW** を使用することにより「自然な立体音場感」、「豊かな 低音」、「楽器や声の輪郭がハッキリとしたクリアーなサウン ド」をお楽しみいただけます。

WOW、SRSと(●)記号は **SRS Labs, Inc.** の商標です。 **WOW技術**は SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき 製品化されています。

本機のサラウンド回路は迫力あるサラウンド感を再生するため に、低音および中音を増強しております。

このため、お聴きになるソース(音楽や映画ソフトなど)に よっては、サラウンドモードをWOWにした時に音がひずむ場合 があります。このようなときは、ヘッドホンのボリュームを適 当な位置に調整してお楽しみください。